



**xiaomi**

Kullanım Kılavuzu

**Smart Air Fryer Pro 4L**

**Akıllı Hava Fritözü Pro 4L**

**MAF05**



xiaomi

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

2 ©2022 Xiaomi Communications Co. Ltd. Tüm hakları saklıdır.Smart Air Fryer Pro 4L - MAF05



xiaomi

## İçindekiler

### Başlarken

- 5 Güvenlik Talimatları
- 7 Ürüne Genel Bakış
- 8 Kurulum ve Kullanım
- 10 Pişirme
- 13 Diğer İşlemler
- 15 Bakım İpuçları Temizlik
- 16 ve Bakım Temizlik
- 17 Önlemleri Sorun
- 17 Giderme Elektrik
- 19 Şeması Teknik
- 19 Özellikler Enerji
- 20 Tüketimi
- 21 Doc Belgesi ( İngilizce )



xiaomi

## İçindekiler

- 22 Doc Belgesi ( Trkee )
- 23 Kullanılması Planlanan lke
- 25 AB Uygunluk Beyanı
- 26 Geri Dnřm
- 27 Garanti Bildirimi
- 32 Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 33 Tketicinin Yapabileceđi Bakım ve Onarım
- 33 Tařıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 34 Tketicisi Hakları
- 37 Teknik Servis Listesi
- 37 Servis Bilgi Sistemi
- 38 Garanti Bildirimi

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Xiaomi Akıllı Hava Fritözü Pro 4L'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir.

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

## Güvenlik Talimatları

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Lütfen hava fritözünü ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Sadece ev kullanımı içindir.
- Güç kablosu hasar görmüşse veya kınlanmışsa, güvenlik risklerini önlemek için üretici veya satış sonrası hizmet departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Hava fritözünü çalıştığı sırada, dokunulabilir yüzeyin sıcaklığı artabilir.
- Hava fritözünü kullanımdayken yüzey kolayca ısınır.
- Hava fritözünü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırmamalıdır.
- Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesini önlemek için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı dağılım deliklerini engellemeyin.
- Profesyonel eğitim almamış hiçbir teknisyen, hava fritözünün dahili kablolarını değiştirmemelidir.
- Sepeti, kızartma tepsisini veya ızgarayı ısıtmak için öden kömürü veya benzeri yakıt kaynakları kullanmayın.
- Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.




XIAOMI

- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.
- Gevşek bağlantılı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosuna zarar vermemek için, güç kablosunun keskin nesnelere arasında geçmesine izin vermeyin.
- Hava fritözünü özellikle yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı öğeler olmak üzere herhangi bir öğeyi saklamak için kullanmayın.
- Çekirdeğinin dışarı çıkmasını veya kırılmasını önlemek için, güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayın, bükmeyin, sarmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın.
- Sepet yerinde yokken hava fritözünü çalıştırmayın.
- Haşlanmayı önlemek için, kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra sepete doğrudan ellerinizle dokunmayın.
- Boğulma kazalarını önlemek için çocukların streç filme ve ambalaja yaklaşmalarına veya bunlarla oynamalarına izin vermeyin.
- Yiyecekleri pişirmek üzere sarmak için plastik kaplan veya normal kağıt ambalaj malzemelerini kullanmayın.
- Hasar veya arızayı önlemek için, bu hava fritözünü düşürmeyin veya sert nesnelere çarpmayın.
- Elektrik çarpmasını veya yaralanmayı önlemek için, hava fritözünün açıklıklarından herhangi birine iğne, kablo veya başka nesnelere sokmayın.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir aksesuar kullanmayın.
- Bu ürünün normal çalışma yüksekliği aralığı 0-2000 metredir.
- Kullanım sırasında hava çıkışı ile diğer cihazlar arasında 30 cm veya daha fazla mesafe bırakın.
- Kullanım sırasında hava fritözünü hareket ettirmeyin veya sallamayın.
- Herhangi bir tehlikeyi önlemek için, güvenlik anahtarına herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
- Hava fritözünü mutfak dolabı vb. içine yerleştirirken lütfen buraların iyi havalandırıldığından emin olun.
- Lütfen temizlemeden veya tamir etmeden önce hava fritözünün fişini prizden çektiğinizden emin olun.
- Ürüne zarar gelmesin veya kazaları önlemek için, bu ürün düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Hava fritözünün silikon parçalarının etanol veya %50'den fazla alkol içeren solüsyonlarla temas etmediğinden emin olun.



UYARI: Sıcak yüzey.

## Ürüne Genel Bakış



- Notlar: 1. Kızartma tepsisinde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıdada kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.
2. Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.



xiaomi

## Kurulum ve Kullanım

### Kontrol Düğmesi



- 1 Seçimi onaylamak için basın.



- 2 Önceki menüye dönmek için 1 saniye basılı tutun.



- 3 Fonksiyonları değiştirmek için sola/sağa çevirin.



- 4 Açmak/kapatmak için güç düğmesine basın.

### Nasıl Kullanılır

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

Not: Hava fritözü ilk kez açıldığında, güç düğmesine basın ve dil seçim ekranına gidin, kontrol düğmesini istediğiniz dile çevirin, ardından seçimi onaylamak için kontrol düğmesine basın.

#### 1. Açma

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

#### 2. Kapatma

Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak için güç düğmesine basın.



### 3. Wi-Fi'yi Yapılandırma


#### 1. Wi-Fi Sıfırlama:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yi Sıfırla" seçeneğine girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi sıfırlamak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya Wi-Fi'yi sıfırlamayı iptal etmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

#### 2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

"Wi-Fi" ekranındayken "Wi-Fi'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak" ayarına girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.

### Wi-Fi Durum Göstergesi

			
Hızlı bağlantı bekleniyor...	Bağlantı kesintisinden sonra tekrar bağlanıyor...	Başarıyla bağlandı	Güncelleniyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söner	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner	Wi-Fi göstergesi açık kalır	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner

Not: Hava fritözü 30 dakika boyunca Wi-Fi'ye bağlanmazsa, Wi-Fi göstergesi kapanır.



xiaomi

## 4. Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması\* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.



F9C8676D

- QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.
- Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

\* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

## Pişirme


### Hazırlıklar

Malzemeleri pişirmeden önce tatlandırmak için marine edilebilir.



## Bir pişirme programını başlatma

1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.



2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak yerleştirmek için ızgarayı kullanın.

Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.



Tek kat

Çift kat




XIAOMI

3. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildikten sonra, açmak için güç düğmesine basın ve kontrol düğmesini çevirerek ilgili pişirme programını seçin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ardından malzeme miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.

Notlar:

1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayarlanabilir.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çevirdiğinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orijinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam edecektir.
3. Pişirme sırasında ışık açık kalacaktır. Kullanıcılar ışığı manuel olarak kapatamaz.

4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen hava fritözünün talimatlarını takip edin ve malzemeleri çevirmek için sepeti dışarıya çekin, ardından sepeti tamamen hava fritözünün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.



5. Hava fritözü bipleme sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını göstermek için ekranda "Tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkarmak için kısıkaçları kullanın.  
DİKKAT: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcak olur; bu nedenle haşlanmaktan kaçınmak için sepete dokunmayın.



## Diğer İşlemler

### 1. Dil ayarları

Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçimi ekranına girmek için kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için basın.



### 2. Elle modu

Hava fritözü açıldığında, elle moduna girmek için kontrol düğmesine basın, ardından sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesine tekrar basın ve kontrol düğmesini istenen pişirme sıcaklığına çevirin, zamanı ayarlamak için kontrol düğmesine basın ve kontrol düğmesini istenen pişirme süresine getirin ve son olarak elle pişirme programını başlatmak için kontrol düğmesine basın.





xiaomi

### 3. Yemeđi çevirme

Bazı yerel tarifler için, pişirme süresi iki dakikadan fazlaysa (patates kızartması ve tavuk kanadı gibi), hava fritözü size yiyecekleri çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.

Pişirme süresinin yaklaşık yarısına ulaşıldığında, ekranda "Lütfen yemeđi sallayın" uyarısı yanıp sönecek ve hava fritözü üç kez iki uzun bip sesi çıkaracaktır. Bu sırada pişirme programı durmaz; ancak lütfen sepeti dışarı çekin, yiyecekleri ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava fritözüne geri yerleştirin. Ardından pişirme devam edecektir.



### 4. Programlı pişirme

Mod seçilirken, program işlevini seçmek için kontrol düğmesini çevirin ve pişirme programını, pişirme sıcaklığını, pişirme süresini ve planlanan tamamlanma süresini ayarlayın, ardından programı onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine basın.

Planlanan süreye ulaşıldığında, hava fritözü programlanan pişirme programını tamamlamış olacaktır.

Not: Burada programlanan zaman planlanan bitirme süresidir; örneğin altı saat gibi, yani pişirme altı saat içinde tamamlanacak demektir ve planlanan zaman pişirme süresinden daha kısa olamaz.





xiaomi

## 5. Duraklatma

Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak için kontrol düğmesine basın. Duraklatılmış durumdayken pişirme programına devam etmek için kontrol düğmesine basın.



## 6. Programı durdurma

Kontrol düğmesini bir saniye basılı tutun, ekran size mevcut pişirme programının iptalini onaylamanızı, kontrol düğmesini çevirmenizi ve Evet veya Hayır'ı seçmenizi hatırlatır. İptal edildiğinde önceki menüye döner.



## Bakım İpuçları

- Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir.
- Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir.
- Hava fritözü anormal çalıştığı anda, satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçmeden önce lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.
- Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ile iletişime geçin.



xiaomi

## Temizlik ve Bakım

Hava fritözünü temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç kablosunu prizden çekin ve devam etmeden önce güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Hava fritözünü temizlerken lütfen sepeti hava fritözünden çıkarın.

### • Hava fritözü yüzeyi:

Hava fritözünün yüzeyi, kuru ve yumuşak bir bezle ya da nötr bir temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

### • Boşluk:

Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeyine sürün ve yaklaşık on dakika bekletin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

### • Sepet:

Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava fritözünün sepeti kaplanmıştır, bu sebeple kaplamaya zarar verebileceği için temizleme işleminde bulaşık teli ya da diğer aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın.

### • Kızartma tepsisi, ızgara:

Yumuşak, pamuklu bir bez veya nötr deterjanla nemlendirilmiş sünger kullanarak silip temizleyin, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirin.

### • Görüş penceresi:

Görüş penceresini temizlemek için, en iyi sonucu elde etmek için temizlemeye sepetin altındaki açıklıktan başlayabilirsiniz.

Not: Kızartma tepsisi ve ızgara ayrılabilir ve temizlik için bulaşık makinesine yerleştirilebilir; sepet suda yıkanabilir, ancak bulaşık makinesinde yıkanamaz; ama hava fritözü suda yıkanamaz veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

## Temizlik Önlemleri

1. Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.
2. Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır.
3. Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.

## Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Hava fritözü çalışmıyor.	Hava fritözü bir güç kaynağına bağlı değil.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.
	Sepet yerine sığmıyor.	Sepeti dışarı çekin ve yerine geri itin.
OLED ekranı E1 gösteriyor.	Sensörde arızalı bir devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
OLED ekranı E2 gösteriyor.	Sensörde bir kısa devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı sıkışmış.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde bir arızalı devre var.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.




xiaomi

## Sorun Giderme

Beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeleri pişiriyor.	Çok fazla yağ içeren malzemeleri kızarttığınızda, daha fazla duman çıkacaktır, bu normaldir.
	Hava fritözünde hâlâ önceki pişirme programından kalan yağ kalıntısı var.	Her pişirme programından sonra hava fritözünü temizlediğinizden emin olun.
Sepeti hava fritözüne düzgün bir şekilde yerleştiremiyorum.	Sepette çok fazla malzeme var.	Sepetteki malzemeler maksimum işaretini geçemez.
	Sepet doğru şekilde takılmamış.	Sepeti doğru şekilde yerleştirin.
Program fonksiyonu istediği gibi çalışmıyor.	Programlanan zaman çok kısa.	Programlanan süre pişirme süresinden daha kısa.
	Programlanan zaman kaydedilmedi.	Programlanan zaman, kontrol düğmesine basılarak kaydedilir ve uygulanır.
Wi-Fi bağlanmıyor.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını en güncel sürüme güncelleyin.
	Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin.	Sinyalin yeterince güçlü olduğu bir yere taşıyın.
Hava fritözü bağlanmıyor.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	Wi-Fi'nin normal şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yi sıfırlayın.

## Elektrik Şeması

- ❶ OLED Ekran
- ❷ Güvenlik Anahtarı
- ❸ Kontrol Paneli
- ❹ Isıtma Ögesi
- ❺ Sigorta
- ❻ Motor
- ❼ Halojen Lamba
- ❽ Enerji Panosu
- ❾ Sigorta
- ❿ Halojen Lamba



## Teknik özellikler

Ad: Fırın (Hava Fritözü)	Kapasite: 4 L	Renk: Beyaz
Model: MAF05	Nominal Frekans: 50-60 Hz	Net Ağırlık: 3,9 kg
Nominal Güç: 1600 W	Nominal Voltaj: 220-240 V~	Brüt Ağırlık: 5,2 kg
Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm	Paket Boyutları: 370 × 295 × 340 mm	
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C	İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz	
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		

Normal kullanım sırasında hava fritözünden en az 20 cm uzakta durun.



xiaomi

## **Enerji Tüketimi**

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Ningbo Canlon Electric Appliance Co., Ltd.

 Original Declaration of Conformity  
 Translation of the original Declaration of Conformity

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**
**Apparatus/Equipment**

 Product: Oven/No Fryer  
 Model: NAF18  
 SKU No.: 2019080302  
 308200000000  
 Serial or Serial Number: (The sign "X" represent the natural number starting from 0000001)

**Manufacturer or his authorized representative**

 Name: Ningbo Canlon Electric Appliance Co., Ltd.  
 Address: No.58, Wai'er Road, Aotang Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo, 315007 Zhejiang China  
 Country: China

**Manufacturers authorized EU Representative**

 Name:  
 Address:  
 Country:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecological Requirements for energy-related products (ERP)	2017/1369/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/422	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPR/CSP)	Regulation (EU) No. 305/2011	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPR/CSP)	Regulation (EU) No. 1025/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDR)	Directive 2006/86/EC	<input type="checkbox"/>

1/2

M0 EU Decl Template V0.1 released on 2023/05/21

Ningbo Canlon Electric Appliance Co., Ltd.

Harmonized Standard	Test Report No.	Test Lab
EN 60335-1:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019- A14:2019-A3:2019-A19:2021 EN 60335-2-1: 1:2005+A1:2006-A2:2006-A12:2007-A13:2018 EN 50522:2005	NBE202104030002-AP1	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd Ningbo Branch
EN IEC 60334-1:2021 EN IEC 60334-2:2021 EN IEC 60335-3:2019-A1:2021 EN IEC 60335-3:2019-A1:2019-A2:2021	SHCP220807003001	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co., Ltd
EN IEC 60311:2009 EN IEC 60311-1:2011 EN IEC 60311-1:2011-2 EN IEC 60311-2:2011 EN IEC 60311-2:2011-2	SHCP220807003001 SHCP220807003001 SHCP220807003001	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co., Ltd
EN IEC 60065: 2018	SHAF02211321602	SGS-CSTC Standards Technical Services(Shanghai) Co., Ltd
EN 50564: 2011	NBE220700000001	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd Ningbo Branch

 Notified Body (optional)  
 Name of notified body:  
 Reference Number of the certificate:  
 a sign notified body number:

 Signed for and on behalf of  
 Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Color image of product:


 Ningbo Canlon Electric Appliance Co., Ltd.  
 No.58, Wai'er Road, Aotang Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area Ningbo, 315007 Zhejiang China


  
 Canlon Electric Appliance Co., Ltd.


2/2

M0 EU Decl Template V0.1 released on 2023/05/21

Minggu Cerdas (Smart Appliances) Co., Ltd

Original (Original Report)  
Original (Original Report) general

**AB UJIAN/UKUR BEYAN**

**Informasi Produk**

Model

SKU No.

Part yang Terdaftar

Model yang Evaluasi/pada/bersertifikat

Asal

Alamat

Model

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Country/Type

Model

SKU No.

Part yang Terdaftar

Model yang Evaluasi/pada/bersertifikat

Asal

Alamat

Model

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Country/Type

Model

SKU No.

Part yang Terdaftar

Model yang Evaluasi/pada/bersertifikat

Asal

Alamat

Model

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Country/Type

Model

SKU No.

Part yang Terdaftar

Model yang Evaluasi/pada/bersertifikat

Asal

Alamat

Model

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Country/Type

Model

SKU No.

Part yang Terdaftar

Model yang Evaluasi/pada/bersertifikat

Asal

Alamat

Model

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji



xiaomi

## Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



xiaomi

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Üretici: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New  
Area Ningbo,315327 Zhejiang,China  
China

İthalatçı Firmanın:  
Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir  
İstanbul

Telefonu: (0 216) 469 55 55

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

  
DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.  
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyükdere Şişli V.D. :310 045 0468  
Tic. Sicil No: 527285

## AB Uygunluk Beyanı



Isbu belge ile Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Fırın (Hava Fritözü) MAF05 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



xiaomi

## Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı,

elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



xiaomi

## **Garanti Bildirimi**

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERİR VE ÜLKENİZ, İLİNİZ YA DA EYALETİNİZİN YASALARININ VERDİĞİ BAŞKA HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. TABİ BAZI ÜLKELERDE, İLLERDE YA DA EYALETLERDE TÜKETİCİ KANUNLARI MİNİMUM GARANTİ SÜRESİ SAĞLAYABİLİR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ DURUMLAR HARİÇ TUTMAZ, SINIRLANDIRMAZ YA DA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZIN TAM OLARAK ANLAŞILMASI İÇİN, SİZİ ÜLKENİZİN, İLİNİZİN YA DA EYALETİNİZİN KANUNLARINA BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUZ.

### **1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ**

XİAOMİ, Ürünlerin normal kullanım ve ilgili Ürünün kullanım kılavuzuna göre kullanım altında, Garanti Süresi boyunca malzeme ve işçilikte kusur olmadığını garanti eder.

Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar, ilgili yerel yasalar tarafından



xiaomi

sağlanır. Tüketici garantisi avantajları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine bakın <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi gerçek alıcıya Xiaomi Ürününde yukarıda belirtilen dönemde normal kullanım altında malzeme ve işçilikte kusur bulunmayacağını garanti eder.

Xiaomi Ürünün çalışmasının kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmez.

Xiaomi, Ürünün kullanımına ilişkin talimatlara uyulmamasından doğan hasarlardan yükümlü değildir.

## 2.ÇÖZÜMLER

Eğer Garanti Süresi içinde bir donanım kusuru bulunursa ve Xiaomi tarafından geçerli bir iddia alınırsa, Xiaomi (1) ürünü bedelsiz olarak onaracaktır, (2) ürünü değiştirecektir ya da (3) Ürünün para iadesini, olası sevkiyat giderleri haricinde, yapacaktır.



xiaomi

### 3. GARANTİ HİZMETİ NASIL ALINIR

Garanti servisi almak için, Ürünü orijinal ambalajında ya da eşit Ürün koruması sağlayan benzer bir pakette Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekmektedir. Geçerli yasaların yasakladığı ölçü haricinde, Xiaomi garanti hizmeti almadan önce satın alma kanıt ya da kanıtlarını göstermenizi ve/veya kayıt şartlarına uymanızı isteyebilir.

### 4. İSTİSNALAR VE SINIRLANDIRMALAR

Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe, bu Sınırlı Garanti yalnızca Xiaomi tarafından ya da Xiaomi için üretilen ve ticari markalarla, ticari adla ya da “Xiaomi” ya da “Mi” logosu ile tanımlanabilen Ürünler için geçerlidir.

Sınırlı Garanti (a) yıldırım düşmesi, tornado, sel, yangın, deprem ya da diğer harici nedenler gibi doğal afetler; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün değiştirilmesi ya da modifikasyonu; (e) Xiaomi marka olmayan ürünlerle kullanım nedeniyle hasarlar; (f) Kaza, suistimal ya da kötüye kullanım nedeniyle hasarlar; (g) Ürünü Xiaomi



xiaomi

tarafından izin verilen ya da amaçlanan kullanım dışında ya da yanlış gerilim ya da güç kaynağı ile kullanım nedeniyle hasarlar; ya da (h) Xiaomi'nin bir temsilcisi olmayan biri tarafından verilen hizmet (geliştirmeler ve genişletmeler dahil) nedeniyle hasarlar için geçerli değildir.

## 5. İMA EDİLEN GARANTİLER

Geçerli yasalarca yasaklanmadıkça, tüm zımni garantiler (satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil), bu sınırlı garantinin maksimum süresine kadar sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermemektedir, bu nedenle bu durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.

## 6. ZARARIN SINIRLANDIRILMASI

Geçerli yasaların yasakladığı ölçüde, Xiaomi kazaların neden olduğu zararlar, kar, gelir ya da veri kaybı dahil dolaylı ya da özel zararlar, açık ya da ima edilen garanti ya da koşul ya da başka yasal teoriler altındaki ihlalin neden olduğu zararlar için, Xiaomi bu zararların ortaya çıkma olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile yükümlü



xiaomi

olmayacaktır. Bazı yargı bölgeleri özel ya da dolaylı zararların muafiyetine ya da sınırlandırmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma ya da muafiyet sizin için geçerli olmayabilir.

## 7. XIAOMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müşteriler için, lütfen şu internet sitesini ziyaret edin: <https://www.mi.com/en/service/warranty/> Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi'nin yetkili servis ağındaki herhangi bir kişi, Xiaomi'nin yetkili distribütörleri veya ürünleri size satan nihai satıcı olabilir. Şüphelenirseniz, lütfen Xiaomi'nin tanımlayabileceği gibi ilgili kişiyle iletişime geçin.



xiaomi

## **Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
  - Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
  - Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
  - Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
  - Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
  - Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
  - Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
  - Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da



xiaomi

uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

### **Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım**

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

### **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.



xiaomi

## Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin. Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından



xiaomi

usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,



xiaomi

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



xiaomi

## **Teknik Servis Listesi**

Yetkili servis noktaları için [www.doramobile.com](http://www.doramobile.com) adresini ziyaret ediniz. Saat 09:00 ve 18.00 saatleri arasında) Doğrudan bu numarayı çevirerek, ürününüzü bizlere gönderebilir veya size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Güncel Yetkili Servislerimiz için lütfen Çağrı Merkezi Numaramızı arayınız.

## **Servis Bilgi Sistemi**

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



xiaomi

## GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Üretici: Ningbo Careline  
Electric Appliance Co., Ltd.  
No.558, Wei'er Road, Andong  
Industrial Zone, Hangzhou  
Bay New Area Ningbo,315327  
Zhejiang,China

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla  
İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir  
İstanbul  
Telefonu: (0 216) 469 55 55  
e-posta: dora@doramobile.com  
Yetkilinin İmzası:   
Firmanın Kaşesi: 

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**DORA** İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd.  
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyükdere Şişli V.D. :310 045 0468  
Ticaret Sicil No: 527285



xiaomi

## Malın

Cinsi: Smart Air Fryer Pro 4L  
Akıllı Hava Fritözü Pro 4L  
Markası: Xiaomi  
Modeli: MAF05

Garanti Süresi: 2 yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü  
Bandrol ve Seri No:

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.**  
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.**
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11'inci maddesinde yer alan;**
  - a- Sözleşmeden dönme,**
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,**
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.



xiaomi

**4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6) Malın tamir süresi 20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna



xiaomi

teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**8)** Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

**9)** Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.









xiaomi