



**Kullanım Kılavuzu**

# **Mi Smart Standing Fan 2 Lite**

**Mi Akıllı Ayaklı Vantilatör 2 Lite**



Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.



# İçindekiler

## Başlarken

5

5

6

7

9

12

14

21

21

22

22

22



## İçindekiler

**23**

**26**

**28**

**29**

**30**

**30**

**33**

**36**

**36**

**37**

**38**



## **Güvenlik Talimatları**

Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonraki referanslar için saklayın.

## **Önlemler**

### **Kurulum**

Elektrik çarpması, yangın, kişisel yaralanma veya diğer hasarları önlemek için vantilatörün talimatlara göre düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Vantilatörü, monte edilmediği sürece bir elektrik prizine bağlamayın.

### **Vantilatörü Taşımak**

- Hareket ettirmeden önce vantilatörü kapatın ve fişini çekin
- Düşmesini ve kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için vantilatör ayağını sıkıca tutun.

### **Vantilatörü Kullanmak**

- Alışılmadık sesler çıkardığında, kötü kokular yaydığı anda, aşırı ısındığında veya düzensiz döndüğünde vantilatörü kullanmayı



hemen bırakın.

- Çalışırken vantilatöre yaslanmayın veya eğmeyin.
- Dahili mekanizmaya zarar vermemek için vantilatörün başını sürekli ittirmeyin.

### **Güç Kablosu**

- Fanı tamir etmeden veya hareket ettirmeden önce güç kablosunu prizden çekin.
- Vantilatörün fişini kablodan çekerek değil, elektrik fişinden çekerek çıkarın.
- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış sonrası servis bölümünden satın alınan orijinal bir elektrik kablosu ile değiştirilmelidir.

### **Uyarılar**

- Yanlış kullanım elektrik çarpmasına, yangına, kişisel yaralanmaya veya başka hasarlara neden olabilir.
- Bu alet, güvenli kullanım şekline ilişkin olarak gözetim altınday-salar ya da talimat almışsalar ve ilgili tehlikeleri anlamışsalar, 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük seviyede fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kabiliyetlere sahip ya da tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler



tarafından kullanılabilir. Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözlemlenmeden çocuklar tarafından yapılmamalıdır (Avrupa ülkeleri ya da bölgeleri için).

- Bu alet düşük fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kabiliyete sahip ya da tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımına ilişkin gözetim ya da talimat olmadığı müddetçe kullanılamaz.

Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. (Avrupa dışı ülkeler veya bölgeler için)

- Kurulum tamamlandıktan sonra, korumaların herhangi bir amaçla çıkarılması kesinlikle yasaktır.

- Çocuklar alet ile oynamadıkları konusunda gözlemlenmelidir.

Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için imalatçı, servis acentesi ya da benzer niteliğe sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.



## **Güvenlik Talimatları**

Kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonraki referanslar için saklayın.

- Bu vantilatörü, kolayca devrilebileceği veya yakınlarda dengesiz başka nesnelerin bulunduğu bir yerde kullanmayın.
- Bu vantilatörü banyo gibi sıcak ve nemli ortamlarda kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya güç fişi gevşekse bu vantilatörü kullanmayın.
- Ön ızgarası takılı değilse veya arka ızgarası gevşekse veya düşmüşse bu vantilatörü kullanmayın.
- Bu fanı çalıştıramayacak durumda olan yetişkinlerin veya çocukların kullanmasına izin vermeyin.
- Bu fanı sökmeyin veya tamir etmeyin.
- İçinin açığa çıkmasını veya kırılmasını önlemek için güç kablosunu çok fazla sıkıştırmayın, bükmeyin ya da kıvrımayın.
- Vantilatör kullanımdayken parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi ön ızgaraya, arka ızgaraya veya fan kanatlarına sokmayın.
- Saç ve kumaşları fana kaptırmamak için fandan uzak tutun.
- Uygun olmayan herhangi bir elektrik prizi kullanmayın.
- Verilen güç kablosunu başka bir cihazla kullanmayın.

## Paket İÇeriĐi



1 Motor & Üst Stand  
& Güç Kablosu



2 Fan Tertibatı (Ön ızgara, fan kanadı tertibatı, arka ızgara)



3 Alt Stand



7 Alyan Anahtarı



4

Taban



5

Fan Bırçağı Montaj Topuzu



8

Taban Cıvatası\*1



6

Arka ızgara Topuzu




10




Kullanım Kılavuzu

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevler ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.



## Genel Bakış









## Kurulum Talimatları

### Adım 1: Taban montajı

1(1). Ayakta vantilatör modu: (3)  
Alt standı (1) üst standı bağlayın,  
ardından şekilde gösterildiği gibi  
(4) tabana (3) bunu takın.




1(2). Masa vantilatörü modü: (1) üst standı doğrudan (4) tabana takın



2.(8) taban civatasını tabanın altındaki deliğe sokun


3.Standı tabana sabitlemek için (8) taban civatasını saat yönünde çevirmek için verilen (7) Akyan anahtarını kullanın.






## Adım 2: Fan düzeneğini açın

(2) vantilatör düzeneğini aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi sökün: 1 Ön ızgarayı, ızgaralar uygun şekilde gevşeyene kadar saat yönünün tersine çevirin. 2 Ardından (11) ön ızgarayı (13) arka ızgaradan çıkarın ve (12) fan kanadı tertibatını çıkarın.




### Adım 3: Arka ızgarayı takın

(13) arka ızgarayı motora takarken ..'nin yukarıyı gösterdiğinden emin olun ve arka ızgarayı motora sıkmak için (6) arka ızgara düğmesini saat yönünde çevirin.



### Adım 4: Fan kanadı tertibatını takın

(12) Fan bıçağı tertibatının orta deliğini motor mili ile hizalayın ve mile takın, daha sonra (5) fan kanadı tertibatı topuzunu motor miline takın. Fan kanadı tertibatını motor miline sabitlemek için topuzu saat yönünün tersine çevirin.






## Adım 5: Ön ızgarayı takın


1. (11) Ön ızgara Hizalama İşaretini (13) Arka ızgara Sola Hizalama İşareti ile hizalayın ve ön ızgaranın arka ızgaraya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Ön ızgara hizalama işareti arka ızgara sağ hizalama işaretiyle hizalanana kadar ön ızgarayı saat yönünde çevirin. ızgaraların iyi bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.



### Adım 6: Ön ızgarayı sabitleyin


(9) fan ızgarası vidasını, fan ızgarasının altındaki deliğe sokun. Vidayı sıkmak için ürünle birlikte verilen (7) alyan anahtarını kullanarak saat yönünde çevirin.



### Nasıl Kullanılır

#### Bir elektrik prizine bağlayın


Güç kablosunu bir elektrik prizine takın. Bir bip sesi duyduğunuzda, fan başarıyla bağlanır.






## Açma/kapatma

### Açma


Vantilatörü başlatmak için  düğmesine basın. İlk kez açıldığında, varsayılan hız yavaştır (1).

### Kapatma

Vantilatör çalışırken, durdurmak için  düğmesine basın ve basılı tutun.

## Hızı/Modu Değiştirmek

### Hızı Değiştirmek


Hızı ayarlamak için  düğmesine basın. Her basışta ilgili durum göstergesi yanar (aşağıdaki tabloya bakın). Vantilatör, tekrar açıldığında en son kullanılan hız modunu hatırlayacak ve uygulayacaktır.

Fan Hızı	Yavaş (1)	Orta (2)	Hızlı (3)
Gösterge Durumu	*••	**•	***

Not: \* göstergenin açık olduğu anlamına gelir; • göstergenin kapalı olduğu anlamına gelir




## **Modu Deęiřtirmek**


Direkt esinti ve uyku modu arasında geiř yapmak iin  dđđmesine basılı tutun. Uyku modu gđstergesi, uyku modundayken aıktır ve dođrudan esinti modundayken kapalıdır.

Not: Vantilatđr, varsayılan olarak dođrudan esintiye ayarlanmıřtır. Vantilatđr, tekrar aıldıđında en son kullanılan modu hatırlayacak ve uygulayacaktır.

## **Salınımı Etkinleřtirmek/Devre Dıřı Bırakmak**

90° Salınımı etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin  dđđmesine basın. Vantilatđr, tekrar aıldıđında en son kullanılan salınım ayarını hatırlayacak ve uygulayacaktır.

## **Gecikmeli Kapatma**

Gecikmeli kapatma sđreleri arasında geiř yapmak iin  dđđmesine basın: 1 saat, 2 saat, 3 saat ve devre dıřı, ilgili durum gđstergesi yanacaktır (bknz. ařađıdaki tablo). Gecikmeli kapatma iřlevini kullandıktan beř saniye sonra, durum gđstergesi mevcut seili hızın ilgili durumunu gđrđntüleyecektir.




Planlanmış Durum	Kapalı	1 saat	2 saat	3 saat
Gösterge Durum	•••	*••	**•	***

Not: \* göstergenin açık olduğu anlamına gelir; • göstergenin kapalı olduğu anlamına gelir

Daha fazla gecikmeli kapatma seçeneği için (8 saate kadar) lütfen Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına gidin.

## Hava Akış Yönünü Ayarlama

Hava akışını yukarı veya aşağı ayarlamak için fan kafasını veya fan ızgarasını hafifçe yukarı veya aşağı doğru bastırın.





## Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanın

Uygulamayı indirip kurmak için karekodu taratın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home"u arayın. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine tıklayın, ve sonrasında cihazınızı eklemek için yönlendirmeleri takip edin.



\* Uygulama Avrupa'da Xiaomi Home olarak görülür (Rusya hariç). Cihazınızda gösterilen uygulama adı varsayılan olarak alınmalıdır



Not: Uygulama versiyonu güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama versiyonuna dayanan talimatları takip edin.

## Wi-Fi'a Bağlanma

Düğmeleri aynı anda basılı tutun (🔌) ve (🔌) Uzun bir bip sesi duyduğunuzda, vantilatör bağlantı bekliyor demektir, ardından uygulama aracılığıyla bir cihazla eşleştirebilirsiniz.



## Nasıl Kullanılır



### Wi-Fi Gösterge Durumu:

Wi-Fi Durumu	Bağlantı bekleniyor	Bağlanıyor	Bağlandı	Bağlanamadı
Gösterge Durumu	Yanıp sönen turuncu	Yanıp sönen mavi	Mavi	Turuncu

### Wi-Fi'ı Sıfırlamak

Aşağıdaki tabloda listelenen durumlarda Wi-Fi bağlantısının sıfırlanması gerekir:

Fanın eşleştirildiği Mi hesabı değiştirilirse.
Fanın bağlı olduğu yönlendirici değiştirilirse
Fanın bağlı olduğu yönlendiricinin hesabı veya şifresi değiştirilirse.
Mi Home/Xiaomi Home uygulaması fanı kontrol edemezse.

  düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Uzun bir bip sesi duyduğunuzda, Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlanmış demektir ve Wi-Fi bağlantı bekler.



## **Çocuk Güvenlik Kilidi**

### **Etkinleştirme**

Çocuk kilidi işlevini Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, vantilatör düğme işlemlerine yanıt vermeyecek, bunun yerine tüm göstergeleri iki bip sesiyle iki kez yanıp sönecek.

### **Kapatma**

Çocuk kilidi işlevini Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında kapatabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak veya fanı çıkarıp tekrar takmak da bu fonksiyonu devre dışı bırakabilir.



## Sorun Giderme

Arıza	Olası Neden	Çözüm
Ventilatör çalışmıyor	Elektrik prizinden elektrik gelmiyor veya ventilatör elektriğe bağlanmıyor.	Ventilatörün gereksinimlerini karşılayan bir elektrik prize bağlayın.
	Fan kanadı tertibatı veya ızgaralar düzgün takılmamış.	Güvenli bir şekilde takıldıklarından emin olmak ve kontrol etmek için kullanım kılavuzundaki adımları izleyin.
	Çocuk kilidi açık.	Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında çocuk kilidini devre dışı bırakın veya ventilatörün elektrik bağlantısını kesip tekrar bağlayın.
Wi-Fi bağlanamıyor	Wi-Fi bağlantısı 5 GHz.	2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlanın.
	Ventilatör yarım saatten fazla bir süredir çevrimdışı.	Wi-Fi Bağlantısını sıfırlayın.
Fan kanatları sıkışmış	Fan kanatları yabancı bir nesne yüzünden sıkışmış.	Ventilatörün fişini çekin ve yabancı nesneyi çıkarın.

## Teknik Özellikler

Ad	Mi Smart Ayaklı Fan 1C	Anma Gerilimi	220-230 V-	Güç Kablosu Uzunluğu	1.6 m
Model	JLDS01XY	Anma Frekansı	50/60 Hz	Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G Hz
Tip	AC Ayaklı Ventilatör	Nominal Güç	38 W	Ürün Boyutları	343 x 330 x 1000 mm
Brüt Ağırlık	4.5 kg	Net Ağırlık	3.5 kg	Ses Emisyonu	<_63dB(A)
Radyo frekansı ve radyo iletim gücü					
RF Özellikleri		Çalışma Frekansı		Maksimum Çıkış gücü	
2.4G Wi-Fi		2412-2472 MH		19.67 dBm	



## **Enerji Tüketimi**

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Kimin için İmal Edildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
İmalatçı:

**İthalatçı Firmanın:**

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul

Telefonu: (0 216) 469 55 55

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.**  
Küçükbakkalköy Mh., Atilla İlhan Cd.  
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyükdere Şişli V.D. :310 045 0468  
Ticaret Sicil No: 527285



## Kullanılması Planlanan Ülkeler

Kullanılması planlanan ülkeler:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR



## AB Uygunluk Beyanı



Bu belge ile, Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd radyo ekipmanı tipi JLLDS01XY'nin 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde bulunabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm>

## Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



## **Temizlik, Bakım ve Onarım**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

## **Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım**

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## **Tüketici Hakları**

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış



sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis açında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından



birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



## **Teknik Servis Listesi**

Yetkili servis noktaları için [www.doraas.com/mi](http://www.doraas.com/mi) adresini ziyaret ediniz. Saat 09:00 ve 18.00 saatleri arasında) Doğrudan bu numarayı çevirerek, ürününüzü bizlere gönderebilir veya size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Güncel Yetkili Servislerimiz için lütfen Çağrı Merkezi Numaramızı arayınız.

## **Servis Bilgi Sistemi**

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.







**GARANTİ BELGESİ****Üretici Firmasının:**

Üretici:

**İthalatçı Firmasının:**

Ünvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Atilla İlhan Cd. No:22 34750 Ataşehir İstanbul  
Telefonu: (0 216) 469 55 55  
e-posta: dora@doraas.com  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

  
DORA İletişim ve Ticaret A.Ş.  
Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad.  
No:22 34750 Ataşehir / İSTANBUL  
Büyükdere Şişli V.D. : 310 045 0468  
Ticaret Sicil No: 527285

**Satıcı Firmasının:**

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



## Malın

Cinsi: Smart Standing Fan Lite  
Akıllı Ayaklı Vantilatör Lite  
Markası: Mi  
Modeli: BPLDS02DM

Garanti Süresi: 2 yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü  
Bandrol ve Seri No:

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.**  
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.**
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11'inci maddesinde yer alan;**
  - a- Sözleşmeden dönme,**
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,**
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

**4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6) Malın tamir süresi 20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna



teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**8)** Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

**9)** Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.







